



Brinquedos

Passeio / Paseo

Com pedal / Con pedal

+12 meses
+24 meses
até 30kg



Oi, Calesita!

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 725 2221

✉ sac@calesita.com.br

Velocita

Parabéns!

Você acaba de adquirir um brinquedo CALESITA.

Nossos brinquedos são desenvolvidos com carinho e qualidade, pensando no conforto, na segurança e na alegria das crianças.

Felicidades!

Usted acaba de adquirir un juguete Calesita. Nuestros juguetes son desenvueltos con cariño y calidad, pensando en la comodidad, seguridad y en la alegría de los niños.

Informações Gerais / Informaciones Generales

A O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables para asegurar su duración y seguridad.

B O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

C Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No usar el juguete si estuviese armado de forma diferente e a la instrucciones recomendadas.

D Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervisión de un adulto durante el uso.

E Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser expuesto bajo lluvia o sol, ya que los materiales pueden descolorirse o ressecarse.

F As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterías LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la demostración del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieran descargadas.

G Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

• AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44); • A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; • OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS; • SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; • AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; • AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; • OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

• **ATENÇÃO!** CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

NÃO ESTÁ INCLUSO NA GARANTIA:

• DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
• PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENÇÃO !

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PAÑO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.
ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

PILA NO RECARGABLE

ADVERTENCIA!

• LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
• EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
• DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
• ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
• LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
• LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
• LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.
• ATENCIÓN! PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERÍA

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

• EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
• PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO. ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADO.

ATENCIÓN !


NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO; - NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO, SOLVENTE Y / O ALCOHOL DE ALCOHOL; - ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.
ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.

1 Montagem Montaje

1.1 Retire o suporte de bolsa (Fig. 1)
Retire el soporte de bolsa (Fig. 1)



1.2 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 2)
Retire el tornillo central fijado en la empuñadura. (Fig. 2)


Suporte de bolsa
Suporte de bolsa

1.3 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente, unindo-o até o limite da porca. (Fig. 3)

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el límite del orificio, y vuelva a atornillar, uniéndolo hasta el límite de la tuerca. (Fig. 3)

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.




1.4 Coloque o suporte de bolsa. (Fig. 4 e 5)
Vuelva a poner el soporte de la bolsa. (Fig. 4 y 5)

1.5 Encaixe a haste no carrinho, observando a posição correta. (Fig. 6)

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje. (Fig. 6)

1.6 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.



2 Transformação de Passeio para Pedal


Transformación de carro de paseo a carro a pedales

2.1 Retirar o aro protetor


Retirar la protección

Retire a proteção, soltando os dois parafusos fixos na parte posterior. (Fig. 7)

Retire la protección aflojando los tornillos fijos en la parte posterior. (Fig. 7)



Desencaixe a proteção e puxe-a. (Fig. 8)
Destrahe la protección y tire. (Fig. 8)




2.3 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapies

Retire os 2 parafusos do apoio de pés. (Fig. 9)

Retire los 2 tornillos del reposapiés (Fig. 9)



3 Troca de pilhas Cambio de pilas

Com ajuda de uma ferramenta retire a proteção e o dispositivo de som (Fig. 10).

Con ayuda de una herramienta retire la protección y el dispositivo de sonido (Fig. 10).

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44

Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44

